

MAIMO

STAND U

XLサイズ

製品取扱説明書

いつでも片手でサクサク見られる
旅のサポートガイドブック



ご購入者様限定サポートサイト

<https://maimo-travel-s.com/color/>

ご購入者様だけがアクセスできる専用サイトを
ご用意しております。最新の取扱説明書※も
ご確認いただけます。ぜひご覧ください。

書籍いらず！

面倒な検索いらず！

重要なポイントだけを
ギュッと濃縮！



ブックマークでホーム画面に追加するといつでも使って便利！
※本書は2025年9月版です。二次元コードからアクセスできない場合は
直接URLを入力してご覧ください。

製品取扱説明書

PRODUCT INSTRUCTION MANUAL

この度は、MAIMOの商品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
長く商品をお使いいただくために、取り扱い説明書をお読みの上でご使用下さい。

もくじ INDEX

内容物	P01
お客様へ	P01
商品特徴	P02
各パーツ名称	P03
内装仕様	P04
商品基本情報	P04
製品保証書	裏表紙
お問い合わせ先	裏表紙

商品の使い方

TSA008ロックの使用方法	P05
キャリーバーの使用方法	P05
USBの使用方法	P05
ストッパー付き・取り外し可能キャスターの使用方法	P06
安全上のご注意	P07・P08

よくあるご質問

商品について	P09
お手入れについて	P10
保証・アフターケアについて	P10
ご購入者様限定サポートサイト	P10

内容物 CONTENTS

箱の中身に不足がないかご確認ください。

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> スーツケース本体（1個） | <input type="checkbox"/> 梱包用不織布（1個） |
| <input type="checkbox"/> キャスター取り外し用六角レンチ1本 | <input type="checkbox"/> 本書（取り扱い説明書／保証書） |
| ※本体の専用ポケット内に収納されています | <input type="checkbox"/> 乾燥材（シリカゲル1個） |
| <input type="checkbox"/> 交換用キャスター(1個) | |

開封時の匂いは、新品による使用素材の匂いとなります。有害ではございませんのでそのままご利用いただけます。徐々に消えますが、気になる場合は陰干しすることで早期に低減いたします。

お客様へ TO CUSTOMERS

MAIMOは、単なるスーツケースではなく一人ひとりのスタイルに合った「目的地までのパートナー」をお届けする日本発祥ブランドです。「新型コロナウィルスの流行により、旅も移動も不自由なことが尽きない昨今だからこそ、スーツケースにMAIMOだけの新しい価値を添えてお届けしたい。」その一心で3名の女性開発者が立ち上がりました。私たちは価格・デザイン・使いやすさ・サービスの全てにおいて”お客様に寄り添うトラベルブランド”を目指し、日々開発に取り組んでいます。そして、MAIMOの商品がお客様の大切な荷物を運ぶ足となり、さらには「目的地までのパートナー」となるよう、今後も熱心に開発に努めてまいります。ご使用に際して、お気づきの点・ご要望がございましたら、ぜひお声をお聞かせください。MAIMOはお客様とともに成長し、より良い商品とサービスでお答えいたします。改めまして、MAIMOの商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

| STAND U


移動中でもササッと荷物を出し入れ！

フロントオープンポケット
PC収納可能




乗り物での移動が快適に！

キャスター ストッパー
※キャリーバー側2輪



長く使ってトラブル時も安心！

取り外し可能
HINOMOTO製キャスター




深夜早朝でも走行音が気にならない！

静音性に優れた
Lisof®ブランドの
キャスター素材を採用



もっと身軽に！もっと便利に！

USBポート (TypeA・TypeC)
バッテリー収納ポケット付き




最新セキュリティで安心を持ち歩く

最新TSA008
ロック




大切なお荷物をしっかり守ります！

ポリカーボネート
100%で安心の強度




身長やシーンに応じて調整可能！

多段階調節
キャリーバー



誰でも整理整頓名人

マチつきのポケットや
広々メッシュポケットで
整理しやすい内装




圧倒的な試験数で品質を確認！

21以上の
テストをクリア




各パーツ名称/商品基本情報

| 外装パーツ名称




| フロントポケットパーツ名称



| 内装パーツ名称

XLサイズ



1 メッシュポケット

通気性の良い、中にいれているものが確認しやすいメッシュのポケットです。

2 プライバシーポケット

中にいれているものが見えないように配慮したポケットです。

3 モバイルバッテリー収納ポケット

モバイルバッテリーを収納したり、小物やアクセサリーを収納するポーチとしてもご活用いただけます。

※ポケット内にはバッテリー接続用のコードが収納されているため、濡れたものや液体物は収納しないでください。

4 クロスベルト

荷物を固定したり、荷崩れを防止するためにご使用ください。
※SSサイズには付属しておりません。

5 メンテナンス用ジッパー

こちらはメンテナンス時に使用するジッパーになっております。通常の使用時には開け閉めしないでください。

6 六角レンチ収納ポケット

キャスターの取り外しに使用する六角レンチが入っています。購入者限定サポートサイトの二次元コードが印字され、いつでも確認できます。

| 商品基本情報

	XLサイズ
サイズ	約H87.5cm×W52.5cm×D39cm
商品重量	約6.6kg
容量	約151L
素材	ケース：ポリカーボネート100% 内装：ポリエステル 部品：ポリウレタン/ポリ塩化ビニール

※ストッパー付きキャスターはキャリーバー側のみに取り付けられています。※サイズや重量が交通機関の規定を超えると、追加料金が発生することがあります。ご利用の交通機関の規定を必ずご確認ください。※本製品は柔らかくしなやかな素材を使用しているため重いものを入れると、スーツケースがたわむ可能性があります。素材の特性ですので問題ありません。※バッテリー収納ポケットは以下の条件を満たすモバイルバッテリーが入るよう設計しております。「長辺16cm以下×短辺8cm以下×厚み4cm以下、かつ三辺の合計が26cm以内」ご使用予定のバッテリーサイズを予めご確認ください。

商品の使い方



TSA008ロック（USBポートつき）の使用方法

TSAロックとは？

TSAロックはアメリカ運輸保安局TSAによって認可・容認されたロックで、セキュリティチェックが最も厳しいアメリカで認められているロックです。最新仕様(2025年9月時点)のTSA008を採用しております。検査官による鍵を破壊される心配がないうえに、開披検査後の再施錠漏れを防ぐオートロック仕様のTSAで安心の旅をお届けします。開披検査後はスーツケース内に検査証明書が入っています。万が一、開披検査でロックを破壊された場合は、検査証明書と破損箇所がわかる写真を添付してsupport@maimo-travel.comへお問い合わせください。なお、検査に起因する内容物の破損や損失に関しては責任を負いかねます。ご了承ください。

暗証番号設定方法


荷物の取り間違いや盗難の際、他人に勝手に荷物を開けられないよう

暗証番号を設定しておきましょう

- ①ダイヤル A を 0-0-0(工場出荷時のロック番号)に合わせる
- ②スライドパーツ B を → 矢印方向にスライドさせ、ジッパーの持ち手をロックから外す
- ③ボールペンなど先の尖ったもので、ダイヤル右横のリセットボタン C をカチッと音がするまで押しこむ
- ④ご自身の暗証番号にダイヤルをセットする
- ⑤スライドパーツ B を → 矢印方向にスライドさせ、ロックが外れたら完了

※必ず手順通りに設定してください。正しい手順で行わなかった場合、ロックの故障の原因となります。

暗証番号
メモ欄 設定した番号を忘れないようにメモしておきましょう。



USB使用方法

- ①お客様ご自身がお持ちのポータブルモバイルバッテリーを、スーツケース内のモバイルバッテリー収納ポケットに収納します。(ポケットの場所についてはp.4内装についてをご参照ください)
- ②モバイルバッテリー収納ポケット内にあるUSBコードをバッテリーに差し込み、収納ポケットのジッパーを閉めます。
- ③スーツケースを閉じます。
- ④空港ロビーや旅先で電子機器の充電が必要になった際は、TSAロックのダイヤル横にある電流マークの蓋を開け、お手持ちの充電コードを差し込むことでいつでも充電が可能です。

※スーツケース内のポケットにリチウムイオン内蔵モバイルバッテリーを収納する際は、荷物を預け入れ前に必ず中身を取り出し、客室内にお持ち込みください。（貨物室内での発熱・発火により火災につながる恐れがあります）
※モバイルバッテリーは付属しておりません。

TSAロックの使い方をご確認いただけます。

※二次元コードからアクセスできない場合はこちら
https://files.maimo-travel.com/movie/lock_z.mp4



TSAロックの解錠方法

- ①ダイヤル A 3桁を、ご自身で設定した暗証番号に合わせます
(出荷時の解除番号は『0-0-0』に設定されています)
- ②【フロント側】スライドパーツ B を右方向 → ヘスライドするとロックが解除され、開閉が可能になります。
【メイン収納側】スライドパーツ B を上方方向 ↑ ヘスライドするとロックが解除され、開閉が可能になります。

TSAロックの施錠方法

- ①3桁のダイヤルが、ご自身で設定した暗証番号になっていることを確認する
- ②ジッパーの持ち手を金具入れ D にカチッと音が鳴るまで挿入する
- ③暗証番号が他人にわからないようランダムにダイヤルを回す


キャリーバーの使用方法

キャリーバーの高さ調整の方法

キャリーバーの高さを調整する際は、持ち手のプッシュボタンを押しながらキャリーバーを一番上まで引き上げてから、再度プッシュボタンを押したまま好みの位置まで下げてください。本体と持ち手の間に指を挟まないようにご注意ください。

※キャリーバーには、動きをスムーズにするため、多少のあそびがあります。

※キャリーバーの高さは、内側の棒が見えている範囲で調整できます。



ストッパー付き・取り外し可能キャスターの使用方法

取り外し可能キャスターのメリットは？

本商品は、付属の六角レンチを使ってお客様ご自身でキャスターを取り外し、交換できるキャスターを採用しています。

- ①旅先でキャスターの調子が悪くなった際、キャスター同士の場所を入れ替えて2輪走行させることで応急措置が可能です。
- ②ご自分でスペアキャスターと交換することができるため、修理に出す手間を省くことができます。(※スペアキャスターは別売りです)
- ③簡単に取り外せるので、キャスター使用後のお手入れがしやすく衛生的です。加水分解しない素材のため、丸洗いも可能です。

なぜ55mm?


コスト低減のため日本市場で販売されているキャスターの直径は50mmものがほとんどですが、実は50mmは小回りがきく代わりに道路の段差などを越えにくいう難点があります。

MAIMOはこの不便を解消すべく新開発の独自55mm直径のキャスターを採用しております。

キャスター取外し方法

- ①内装の六角レンチ収納用ポケット内から、
交換用六角レンチを取り出します。
- ②キャスター底面部の深い凹みにあるネジに六角レンチを差し込み、
反時計回りに回してキャスターを取り外してください。


※このとき、ネジとワッシャー(小さな金属の輪っか)が飛び出す
恐れがありますので勢いよく取り外さないよう十分にご注意ください。



キャスター取付け方法

ハウジング→キャスター→ワッシャー→ネジの順に重ね六角レンチを時計回りに回してしっかりと固定する。

※この際、ハウジングのネジ穴のフラットな辺とワッシャーのフラットな辺を合わせて重ねてください。



キャスター交換の動画もご用意しております。

右の二次元コードからご確認ください。▶



ご購入者限定サポートサイトから、
キャスター交換方法の動画
キャリバーの使い方の動画を
ご確認いただくことができます。

MAIMO キャスター交換方... :


MAIMO ター交換方法

HOW TO EXCHANGE CASTERS

※二次元コードからアクセスできない場合は
直接URLを入力してご覧ください。
<https://maimo-travel-s.com/color/>

ストッパーの使用方法

ストッパー付きキャスターは2つ付いています。ストッパーのペダルを足で踏んで下げるとき、キャスターの動きがロックされます。足でペダルを跳ね上げるとロックが解除されます。



※15cm以上の段差面でのご使用はお避けください。

ストッパーの誤作動やキャスターの故障の原因となります。

安全上のご注意

商品使用時のご注意

- !
走行時には周囲の人や物に充分ご注意ください。また、急な方向転換はキャスター破損の原因にもなりますのでおやめください。
- !
ケースを踏み台にしたり、腰掛ける、幼児を座らせるなど、想定されていない方法での使用は、破損・怪我などの原因となりますのでお止めください。
- !
棚など高い場所に置く場合は、落下する危険がありますので、置き方には十分ご注意ください。スーツケースの落下は、重大な人身事故につながる恐れがあります。
- !
スーツケースが破損した場合は、お客様ご自身の怪我や周りの荷物の破損を防ぐため、直ちに使用を中止し、破損部分に触れないでください。
- !
転倒やキャスター破損の原因となりますので、段差の大きな場所や階段でキャスターを使用するのはお止めください。
- !
1輪のキャスターのみに過度な衝撃を与えることは、キャスター故障の原因となりますのでお止めください。
- !
スーツケースを連続走行した直後には、キャスターに触れないでください。キャスター走行時に発生した摩擦熱で火傷する危険性があります。
- !
ストッパーをかけたまま、無理に動かさないで下さい。
- !
キャスターの車軸に砂やホコリが付着したり、糸クズなどが巻付いたりしますと、キャスター故障の原因となりますのでご注意ください。
- !
スーツケースを持ち上げる際は、上部及び側面部に設置されているハンドルをご使用ください。
- !
キャリーバーは走行用のハンドルです。
キャリーバーでスーツケースを持ちあげると破損や早期劣化の原因となりますのでおやめください。
- !
キャリーバーは故障を防ぐために衝撃を吸収するあそび(隙間)を設けています。多少ぐらつきがありますが不良ではありません。
- !
サイドハンドル・トップハンドルを下にして床置きしないでください。
- !
過度の酸性や塩分、または高温多湿の場所にケースが長時間さらされると痛み・故障・変退色の原因となります。ファスナーやロックが正常に作動しなくなる恐れがありますのでご注意ください。
- !
現金や貴重品の保管目的ではお使いにならないでください。
TSAロックはケースが不要に開かないようにするためのもので、ケース自体の盗難を防止するものではありません。
- !
スーツケース開閉用ジッパーの持ち手は剥がれにくい加工を施しておりますが、度重なる使用やTSAロックへの抜き差しによって塗装が徐々に剥げることもございます。製品の不具合ではございません。そのままお使いいただけます。
- !
本体には衝撃に強い素材を使用しておりますが、過度の衝撃や負荷が加わった場合、変形や破損を生じことがあります。
故意に衝撃を加えることはおやめください。
- !
ケースの表面には傷や汚れが目立ちにくい表面加工を施しておりますが、輸送時に細かい傷がつくこともあります。
予めご了承ください。
- !
定格出力電流を超えたモバイルバッテリーを接続して使用しないでください。バッテリーやケーブル、接続した機器が故障、加熱、発煙、発火する恐れがあります。
- !
USBのコードを傷つけたり、挟み込んだり、無理に引っ張ることはお止めください。
- !
感電の恐れがあるので、濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。
- !
USBケーブルは分解や改造をしないでください。けがや感電などの傷害や火災が発生する恐れがあります。
- !
ご自身のモバイルバッテリーを使用する際は、バッテリーの取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
- !
航空機の貨物室にスーツケースを預ける際には、必ずモバイルバッテリーをスーツケース内から取り出し、機内に持ち込んでください。
モバイルバッテリー内のリチウムイオンが貨物室で発熱・発煙・発火すると航空機遅延や航空機事故を招く恐れがあります。
- !
キャスター交換用の六角レンチは、キャスター交換の用途以外には使用しないでください。
- !
六角レンチを使用しない際は専用の収納ポケットに収納してください。
内容物と共に放置すると、思わぬ怪我や内容物破損の原因となります。

- !**エスカレーターに乗る際は手を離さず、スーツケースが落下しないようにご注意ください。**
- !**スーツケースの上に過度に重いビジネスバッグやバックパックを載せるとスーツケースが変形や破損する可能性がありますのでご注意ください。**
- !**スーツケースはご移動の際に衣類や日用品、雑貨類を収納し持ち運ぶことを目的としてご使用ください。**
- !**スーツケースは、旅行用として作られております。杖や歩行補助具代わりに使用しないでください。**
- !**本商品はペット用スーツケースではございません。健康状態に支障をきたす恐れがあり大変危険ですので、生きものを入れて運ばないでください。**
- !**スーツケースの強度や耐久性は、使用回数や経過年数も影響しますが、使用中に受ける衝撃等、取り扱いの状態に特に大きく左右されますのでご了承ください。**
- !**本商品は4輪走行・2輪走行どちらでもお使いいただけるよう設計しておりますが、より長くお使いいただくために平地では4輪走行での使用をおおすすめいたします。**
- !**スーツケースの強度や耐久性は、使用回数や経過年数も影響しますが、使用中に受ける衝撃等、取り扱いの状態に特に大きく左右されますのでご了承ください。**
- !**移動時や預け入れ時はロックを施錠してご使用ください。解錠したまま使用した場合、スーツケースをぶつけたり落とした際に開いてしまう場合がございます。**
- サイズや重量が交通機関の規定を超えると、追加料金が発生することがあります。お使いの交通機関の規定を必ずご確認ください。**

内容物収納時のご注意

- !**クロスベルトで荷物を固定する際には、留め具に手や荷物を挟み込まないよう十分ご注意ください。**
- !**ケースの開閉時、および内装ファスナーの開閉時にはご自身の手や衣類、その他の荷物などをファスナーに挟みこまないよう十分ご注意ください。**
- !**モバイルバッテリーをスーツケース内に収納する際は、バッテリーが濡れて火災などが起こる場合がございますので、濡れた衣類や液体物などを遠ざけて収納してください。**
- !**ガラス・瓶など割れ物の収納には十分にご注意ください。タオルや緩衝材などで包むなどの対策をお勧めいたします。**
- !**内容物を無理に詰め込みすぎるのはお止めください。ケースの割れや各パーツの破損の原因となります。**

商品保管時のご注意

- !**このスーツケースは完全防水ではありません。金属部分の劣化を早めたり、内部に水が染みこむ原因となりますので、雨の中で放置したり故意に水をかけることはお止めください。**
- !**濡れた状態の衣類を長時間スーツケース内に放置することは、内装生地からの色移りの原因となりますのでお止めください。袋に入れるなど、内装生地と接触しないよう工夫してください。**
- !**カビや早期劣化の原因となりますのでスーツケースが濡れた状態のまま放置することはおやめください。**
- !**梱包材や六角レンチなどの付属品は幼児の手の届く場所に置かないでください。**
- !**開封時の匂いは、新品による使用素材の匂いとなります。有害ではありませんのでそのままご利用いただけます。徐々に消えますが、気になる場合は陰干しすることで早期に低減いたします。**

よくあるご質問

商品について

スーツケースはどのように開閉するのですか？

商品到着時は、ファスナーの金具が格納されているTSAロックのスライドパーツを赤い矢印に向かって動かしてください。
解放されたファスナーの持ち手を、ファスナーレールに沿って引っ張り、開閉してください。

ロックの暗証番号はどうやって設定するのですか？

本書の5ページ「TSAロック」内、暗証番号設定方法についてをご覧ください。

ロックの暗証番号を忘れてしまいました。

工場出荷時の番号は「0-0-0」に設定されておりますが、ご自身で設定した番号を忘れてしまった場合にはお手数ですが「0-0-0」から「9-9-9」までの全ての番号をお試しください。暗証番号設定時には、忘れる可能性の低い番号を設定し、本書4ページの「暗証番号メモ欄」にメモしておくことをおすすめいたします。

ストッパー付きキャスターの取り付け位置をストッパー無しのキャスターと逆(正面側)にしても使用できますか？

取り付けることは可能ですが、荷物を多く入れた時や、段差を降りた時にスーツケース本体が傷つく可能性があるためおすすめしておりません。

キャスター交換はどのように行うのですか？

本書6ページ「使用方法」のキャスター取り外しについてをご覧ください。

キャスターが壊れてしまいました。

旅先で故障した場合は、付属の六角レンチでキャスター同士の場所を入れ替えて2輪走行させる応急措置が可能です。自社サイトにてスペアキャスター単品も販売しております。交換いただき商品を長くお使いいただけます。

キャスター交換用の六角レンチはどこに収納されていますか？

内装布の裏上面部に六角レンチ収納用ポケットがございます。詳しい場所については本書4ページの「内装について」のイラストをご参照ください。

キャスターのネジ/ワッシャー/六角レンチをなくしてしまいました。

一度思い当たる場所をよくお探しいただき、それでも見つからない場合はsupport@maimo-travel.comにお問い合わせください。

キャスターのホイールカバー(ロゴマークの入った丸い蓋)が外れてしまいました。

カバーに割れ・破損が見られない場合にはお客様ご自身で再度カバーを差し込んでください。差し込んでも再度外れてしまう場合には、support@maimo-travel.comへお問合せください。

収納空間の中央にあるファスナーは何のためにあるのですか？

故障時の修理・メンテナンスのために使うファスナーです。思わぬ怪我や故障の原因となる恐れがあるので、通常使用時は開閉しないでください。

キャリーバーはどのように高さを調節するのですか？

キャリーバーの中心にあるボタンを押下した状態でバーを最長まで引き出します。その後は必要に応じて、ボタンを押しながらバーを押し込み、長さを調整してください。

キャリーバーが動きにくくなってしまいました。

まれに振動でキャリバーの中の部品がズレて、キャリーバーを動かしにくくなってしまうことがあります。購入者専用サイトに直し方の動画がございますのでご確認ください。動画の方法をお試しいただいても改善しない場合は、support@maimo-travel.comまでお問い合わせください。

キャリーバーがグラグラします。

キャリーバーには、故障を防ぎ動きをスムーズにするため、あそびを設けています。多少グラグラする場合がありますが不良ではございません。安心してご使用ください。

USBポートの使い方がわかりません

お客様ご自身がお持ちのポータブルモバイルバッテリーをスーツケース内部左上にあるモバイルバッテリー収納ポケットに収納してご使用ください。収納ポケット内にあるUSBコードをバッテリーに差し込んでセットします。ポケットにも記載のとおり、航空機に預け入れる(チェックインする)際には、必ずモバイルバッテリーをポケットから取り出し、機内へ持ち込んでください。リチウムイオン内蔵のモバイルバッテリーを機内へ持ち込むと予期せぬ発熱・発煙・発火により航空機の運航に支障をきたす恐れがあるため、預け入れが禁止されています。

モバイルバッテリーが入っていないのですが、不良品でしょうか？


本商品には、モバイルバッテリーのコネクタ(USB差し込み口、接続コード)が内蔵されておりますが、バッテリー自体は付属しておりません。お客様ご自身がお持ちのモバイルバッテリーを接続してお使いいただけます。

バッテリー収納ポケットにバッテリー以外のものを入れても良いですか？

はい。モバイルバッテリーを収納しない際は、小物やアクセサリー類などを収納するメッセンジャーポーチとしてもご活用いただけます。ポケット内にはバッテリー接続用のコードが収納されているため、濡れたものや液体物は収納しないでください。

内装ファスナーが生地を噛んでしまって動きません。

生地をゆっくり引っ張り出し、スライダーを慎重に動かしてください。ワセリンなどの潤滑剤で滑りをよくする方法もお試しください。



内装布の裏にある二次元コードは何ですか？

キャスター交換用の六角レンチ収納袋に印刷された二次元コードは、旅先でも必要な情報をいつでもアクセスいただくための二次元コードです。スマートフォンの二次元コードコードリーダー・カメラ機能で二次元コードを読み取っていただくと、ご購入者様限定サポートサイトにアクセスでき、最新版の取扱説明書やキャスターの交換動画にアクセスいただけます。

お手入れについて

スーツケースの保管場所について教えてください。

直射日光・高温多湿を避け、風通しの良い場所に保管してください。クローゼットの中などに収納する場合は、カビ・早期劣化防止のため、定期的に陰干しをお願いいたします。

カビが生えてしまった場合のお手入れ方法を教えてください。

カビが生えた部分に消毒用エタノールを吹きかけて、軽く叩くようにしてゆっくりと染み込ませてください。その後1時間程度放置し、乾いた布で拭き取ってください。脱色を避けるため、塩素系漂白剤の使用はお控えください。

XL サイズの超過手荷物料金はいくらですか？

航空会社によりサイズ・重量の規定や料金が異なります。本製品は三辺合計180cm以内ですが、大容量のため荷物量によっては重量超過料金が発生する場合があります。事前にご利用の航空会社へご確認ください。

保証・アフターケアについて

保証について教えてください。

商品の保証内容については、本書裏表紙の「製品保証書」またはご購入者様専用サイトをご確認ください。また、本保証書は不適切な使用、誤操作、あるいは外部からの力(輸送・航空会社の取り扱い)による変形・亀裂・本体の破損、擦り傷、摩耗などの支障は対象としません。

荷物を預けたら、壊れた状態で帰ってきました。 どうすればいいですか？

荷物を受け取ったあとは、直ちに製品状態を確認し、損傷がある場合には公共交通機関の補償対象となる場合がありますので、ご利用の航空会社や鉄道会社などにご相談ください。

静電気でホコリが付着してしまいました。

絞った濡れタオルで拭いていただくことで除去・付着を予防することができます。

内装が汚れてしまいました。

内装の汚れがひどい場合には水で薄めた中性洗剤を布に含ませて拭き取ってください。

スーツケースの便利な保管方法について教えてください。

スーツケース保管時は、災害時のグッズなどを収納して保管しておくことで避難用のキットとしてもご活用いただけます。災害時用のアイテムは、懐中電灯、軍手、携帯ラジオ、予備の電池、携帯電話の充電器、常備薬、救急箱、使い捨てカイロ、下着、靴下、缶詰、お水などを入れておくことをおすすめします。

ご購入者様限定サポートサイト

ご購入者様だけがアクセスできる専用サイトをご用意しております。最新の取扱説明書もご確認いただけます。

ブックマークでホーム画面に追加するといつでも使って便利！

二次元コードからアクセスできない場合は直接URLを入力してご覧ください。
※本書は2025年9月版です。



二次元コードからアクセスできない場合は直接URLを入力してご覧ください。
<https://maimo-travel-s.com/color/>

安心してご旅行いただくための感染対策・お手入れ方法

インフルエンザなどの感染症対策として以下の対策をおすすめいたします。

航空会社等の預け入れからスーツケースが戻ってきた際には、除菌シートなどでスーツケースをよく拭いてください。
ハンドルなど普段手に触れる場所だけでなく、ケース表面や底面まで消毒することが大切です。

空港スタッフは1日に何千個もの荷物を取り扱っているうえに、スーツケースは多くの工程で様々な荷物と隣合っています。
念入りな消毒がポイントです。

お客様のご意見を大切にしております

商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

商品はご満足いただけましたでしょうか？

我々はMAIMOブランドとして、お客様満足度100%を目指し、より良い商品・サービスをお客様にお届けするために、日々努力しております。

さらなる商品・サービス向上のため、ぜひ本商品に関するご意見・ご感想をお寄せいただければ幸いです。

お客様の貴重なご意見・ご感想をもとに、満足度100%の製品づくりをして参りたい所存です。ご多忙かと存じますが、ご購入元での商品レビューにご協力いただけますよう、何卒よろしくお願ひいたします。



カスタマーサポートへの
お問い合わせはこち
ら

<https://cs.maimo-travel.com/inquiry/>

商品が破損している



異なる商品が届いたなど

ご連絡は二次元コードからお問い合わせ
フォームにアクセスもしくは、メールアドレス
support@maimo-travel.comからお願いします。

製品保証について

保証期間は商品購入または商品到着より1年以内となります。本書は大切に保管してください。商品がお手元に届きましたら、ご注文の内容と同じものかすぐにご確認ください。初期不良の場合には、商品購入または商品到着より10日以内にご連絡をお願いします。また、空港で荷物を受け取った際に破損・汚損・その他不具合がある場合には、保険などでの補償対象となる場合がございますので、ご利用の航空会社のカウンターにご相談ください。

<下記の場合は1年以内であっても無償保証はできませんのでご注意ください>

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| ・返品、交換の理由がお客様のご都合である場合 | ・ケース本体の傷、各部分の汚れ、褐色摩耗、ご使用による自然劣化 |
| ・返品、交換の理由が製品の特性である場合 | ・事故、天災など、商品が直接起因しない故障 |
| ・商品自体に不具合がない場合 | ・当社が「故意・不注意・正常なご使用に反して生じた不具合」と判断した場合 |
| ・想定されていない使用方法を行い、不良が生じた場合 | |
| ・破損等の場合 | |

本書の記載内容は、全て2025年9月現在のものです。



MAIMO

ブランドサイト<https://maimo-travel.com>

お問い合わせ先

CONTACT INFORMATION



support@maimo-travel.com



050-1807-9585

(平日10:00～13:00・14:00～16:00)

株式会社KURUKURU 東京都中央区銀座6-10-1